Elektrische Messtechnik

Vorlesung 2

Prof. Dr. Peter Weber

Wintersemester 2024/25

Im Studiengang Elektro- und Informationstechnik (B.Eng.)

Spielregeln in der Präsenz-Vorlesung

- Ihre Fragen und Anmerkungen gehen vor - Unterbrechen Sie mich gerne, wenn ich Ihre Meldung übersehen sollte
- Keine „Side Meetings“ in der Vorlesung - Paralleldiskussionen zu zweit verbreiten zu viel Unruhe
 - ➔ Fragen, Ideen oder Anmerkungen bitte immer in die große Runde – keine Hemmungen
 - ➔ Es gibt keine dummen Fragen - Niemand wird für eine Wortmeldung „augebuht“!
- Pünktlich erscheinen - Später hereintröpfelnde Teilnehmer verbreiten zu viel Unruhe
- Verlassen der Vorlesung bitte nur zur Pause oder zum Ende (logischerweise ausgenommen Toilettengänge)
- Am Ende der Vorlesung den letzten Satz vor dem Aufstehen abwarten.
- Telefone auf „leise“
- Ich wünsche mir immer Ihr Feedback – sofort in der Vorlesung oder gerne auch z.B. per mail

Organisation

Vorlesung:

Donnerstag 08:15 h bis 11:30 h Raum: 8-105

Start 21.10.2024 - Ende 12.02.2025

Labor (Herr Michalik):

Montag 11:45 h bis 15:45 h Raum: 8-205

Terminorganisation bei Herrn Michalik

CampUAS – Vorlesung (P. Weber):

<https://campuas.frankfurt-university.de/course/view.php?id=4525>

Weber: Elektrische Messtechnik - WS 24/25

Enrollment Key: alessandrovolta

CampUAS – Labor (R. Michalik):

<https://campuas.frankfurt-university.de/course/view.php?id=4433>

Michalik: Labor Elektrische Messtechnik - WiSe 24

Enrollment Key: MT-LAB-WS24

Bitte unbedingt in beiden Kursen einschreiben (auch bei Herrn Michalik).

Sie verpassen sonst wichtige Infos bzw. werden bei der Labortermينvergabe nicht berücksichtigt

Rückführbarkeit von Maßstäben

Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB):

- Zentrale Organisation in Deutschland
- Sicherstellung einheitlicher Messstandards

Eichen (Hoheitliche Aufgabe)

- Darf nur von öffentlichen bzw. benannten Stellen durchgeführt werden
- Überall da, wo das öffentliche Interesse an der Messung hängt, z.B.
 - Handel
 - Verbraucherschutz
 - Medizin

Kalibrieren (z.B. durch staatlich akkreditierte K.-Labore):

- Messprozess zur Feststellung der Abweichung eines Messgerätes oder einer Maßverkörperung gegenüber einem anderen Gerät oder einer anderen Maßverkörperung (Normal)

Justieren (durch den Anwender):

- Einstellen oder Abgleichen eines Messgerätes, um systematische Abweichungen so weit zu beseitigen, wie es für die vorgesehene Anwendung erforderlich ist.

Begriffe um das Messergebnis

Messergebnis	Aus den Messungen gewonnener Schätzwert für den wahren Wert einer Messgröße
Wahrer Wert	Der wahren Wert einer Messgröße ist eine unbekannte Größe, die man nur mit einer gewissen Messunsicherheit bestimmen kann.
Mess- unsicherheit	Bereich, innerhalb dessen der wahre Wert der Messgröße mit einer anzugebenden Wahrscheinlichkeit liegt (unterscheide: Messabweichung)
Mess- abweichung	Differenz zwischen einem Messwert und einem Referenzwert
Referenzwert	Sehr genau bekannter Messwert einer Messgröße (z.B. mit einem hochgenauen Messgerät bestimmt)

Begriffe um das Mess-Equipment

Messgerät	Gerät zur Bestimmung von Messgrößen (auch: Messmittel)
Messprinzip	Beschreibung der ausgenutzten physikalischen Zusammenhänge
Messmethode	Spezielle, vom Messprinzip unabhängige Art des Vorgehens bei der Messung

Zum Beispiel Thermometer:
Wärmeausdehnung

Zum Beispiel: Digital,
analog, per Nullabgleich,
per Differenzmessung

Begriffe um das Messverfahren

Messverfahren

Praktische Anwendung eines Messprinzips und einer Messmethode

**Direktes
Messverfahren**

Messwert einer Messgröße wird durch unmittelbaren Vergleich mit einem Bezugswert derselben Messgröße gewonnen

**Indirektes
Messverfahren**

Messwert einer Messgröße wird über eine andere physikalische Größe indirekt ermittelt

Zum Beispiel:
Längenmessung, Wiegen

Zum Beispiel:
Flüssigkeitsthermometer

Begriffe - Illustriert

Von: Wikipedia, Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1831.jpg

Von: Wikipedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ma%C3%9Fstab.jpg

Von: Wikipedia, Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2kg.jpg

Messen heißt vergleichen

Eine (physikalische) Größe wird als Vielfaches oder Bruchteil einer Vergleichsgröße angegeben.

Messen quantifiziert eine Eigenschaft eines physikalischen Objektes (= in Zahlen darstellen)

Maßzahl Maßeinheit
12 Fuß

Messen - Direkt oder indirekt

Beispiel Lufttemperatur – Messprinzip:

- Wärmeübertragung
- Wärmeausdehnung
- Längenänderung

Begriffe um das Messergebnis

**Auflösung
(Ablesegenauigkeit)**

Kleinsten Abstand zweier gemessener Größen, bei dem die beiden Größen vom Messsystem noch unterschieden werden können

Bei einer Skala in der Regel:
 $\frac{1}{2}$ des Skalenteilungswertes

**Skalen- (teilungs)
wert**

Differenz der Messgrößen zweier benachbarter Skalenstriche

**Genauigkeit
(Accuracy)**

Präzision (precision) = Wiederholgenauigkeit
Richtigkeit (trueness) = Systematische Abweichung

Kleine Übung

Auflösung: 0,5 mm

Skalenwert: 1 mm

Von Simon A. Eugster - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7892806>

Auflösung: 0,02 mm

Skalenwert: 0,02 mm

Von J. ArtMechanic, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=204558>

Auflösung: 0,1 A

Skalenwert: 0,2 A

Von Uffbastel - Eigenes Werk, Gemeinfrei,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2880165>

Auflösung: 0,001 mm

Skalenwert: 0,001 mm

Von Photograph taken by Glenn McKechnie - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=511799>

Auflösung: 0,01 V

Skalenwert: 0,5 V

Von Saure - Selbst fotografiert, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9691280>

Auflösung: 0,01 mm

Skalenwert: 0,02 mm

Digitaler Messschieber

Zum Beispiel Messschieber der Firma Mitutoyo:

- Kapazitives Auslesen eines Vergleichsmaßstabes
- Die obere Kondensatorelektrode bewegt sich relativ zum periodischen Maßstab.
- Die Elektronik zählt die Durchgänge des Sinus-Signals.
- Dann ist die Periode der Struktur (unten) des Maßstabs ausschlaggebend für die Anzeigegenauigkeit.
- Wird die bewegliche Kondensatorelektrode (oben) mit einer „nonius-artigen“ Struktur versehen, erhöht sich die Genauigkeit entsprechend

Messabweichungen

Arten von Messabweichungen

- **Zu vereinfachtes Modell** des zu messenden Systems
- **Innere Störgrößen**, z.B. Alterung von Teilen des Messsystems
- **Äußere Störgrößen**, z.B. Veränderliche Klimaeinflüsse
- **Rückwirkung**, z. B. Wärmeeintrag durch einen Temperatursensor
- **Einflüsse des Bedieners**, z.B. ungenaue Ablesung, Justage
- **Dynamische Fehler**, bei schnell veränderlichen Messgrößen
- **Digitalisierung**
- Und weitere...

Ursache-Wirkung-Diagramm

Ursache-Wirkung-Diagramm

Messabweichungen

Man unterscheidet

Systematische Messabweichungen

- Ursache und Art der Einwirkung bekannt
- Prinzipiell durch erhöhter Aufwand im Messsystem kompensierbar

Zufällige Messabweichungen

- Zufällig
- Überlagerung vieler unbekannte Einwirkung

Beispiel zufälliger Messabweichungen

Prozessmessung mit dem Messschieber im Dreischichtbetrieb:

- 40 verschiedene MA
- Alle machen unterschiedliche kleine systematische Fehler
- Die resultierenden Abweichungen sind zufällig

Beispiele systematischer Messabweichungen

Genauigkeit

**Hohe Präzision
Hohe Genauigkeit**

**Geringe Präzision
Hohe Genauigkeit**

**Hohe Präzision
Geringe Genauigkeit**

**Geringe Präzision
Geringe Genauigkeit**

Zufälliger Fehler = Statistische Streuung

Systematische Abweichung = Offset